


C 60 MOBILRADIO



ERICSSON 

Inledning Modellerna

Inkommande samtal

Utgående samtal – standard

Utgående samtal – tonutrustad

Passning – standard

Passning – tonutrustad

Öppen trafik Övrigt

Egna anteckningar

Inledning

I bruksanvisningen beskrivs kortfattat hur stationen hanteras. Vi föreslår att du för bättre förståelse "knappar" på stationen samtidigt som du läser i bruksanvisningen.

Omkopplaren MONITOR finns på baksidan av mikrofonen.

När du skall trycka på en knapp finns i texten en bild på motsvarande knapp, till exempel **SCAN**.

Om en indikator lyser visas det med en bild på motsvarande indikator, till exempel **SCAN**.

Modellerna

Standard

Sifferknapparna används för att ställa in rätt kanalnummer.

Tonustrad

Sifferknapparna används dels för att ställa in kanalnummer och dels för att välja anropsnummer för den sökta stationen.

MRG

Fungerar som en tonustrad C 60, men dessutom med ett antal utgående telefonnummer.

Inledning Modellerna

Inkommande samtal

Utgående samtal – standard

Utgående samtal – tonustrad

Passning – standard

Passning – tonustrad

Öppen trafik Övrigt

Egna anteckningar

Inkommande samtal

Standard

Lyft mikrofonen ur hållaren och sätt MONITOR i läge ON. Tryck in sändningstangenten och svara.

Håll sändningstangenten intryckt vid tal och släpp den vid lyssning.

TX lyser när tangenten är intryckt.

Avsluta samtalet genom att trycka på RESET. Flytta tillbaka MONITOR till OFF och sätt mikrofonen i hållaren.

Om du endast använder EN kanal kan MONITOR alltid stå i läge ON.

Tonutrustad

Lyft mikrofonen ur hållaren. Tryck in sändningstangenten och svara.

Håll sändningstangenten intryckt vid tal och släpp den vid lyssning.

TX lyser när tangenten är intryckt.

Avsluta samtalet genom att trycka på RESET.

Om den anropande stationen sänder nedkopplingston behöver inte RESET användas.

Inkommande samtal

Utgående samtal – standard

Utgående samtal – tonutrustad

Passning – standard

Passning – tonutrustad

Öppen trafik Övrigt

Egna anteckningar

Gruppenrop

Gruppenrop används för meddelanden till flera stationer samtidigt. Om den anropande stationen sänder nedkopplingston behöver inte RESET användas.

MRG

Som tonutrustad, men RESET behöver aldrig användas.

Utgående samtal

Standard

Tryck på **MANUAL** och sifferknapparna för att välja kanal.
Kontrollera att samtal inte pågår på kanalen. (**BUSY** skall vara släckt.)

Lyft mikrofonen ur hållaren och sätt MONITOR i läge ON. Tryck in sändningstangenten och anropa.

Håll sändningstangenten intryckt vid tal och släpp den vid lyssning. **TX** lyser när tangenten är intryckt.

Avsluta genom att flytta MONITOR till OFF. Sätt mikrofonen i hållaren.

Om du endast använder EN kanal kan MONITOR alltid stå i läge ON.

Utgående samtal — standard

Utgående samtal — tonutrustad

Passning — standard

Passning — tonutrustad

Öppen trafik Övrigt

Egna anteckningar

Tonutrustad

Tryck på **MANUAL** och sifferknapparna för att välja kanal.
Kontrollera att samtal inte pågår på kanalen. (**BUSY** skall vara släckt.)
Välj anropsnummer:

Två siffror i anropsnumret **TONE** + första och andra siffran.

Fyra siffror i anropsnumret **TONE** + första och andra siffran + **TONE** + tredje och fjärde siffran.

Tryck in knappen **CALL** på mikrofonen och invänta svar.



Ej svar Tryck på **RESET** på mikrofonen.

Svar Lyft mikrofonen ur hållaren och samtala.

Håll sändningstangenten intryckt vid tal och släpp den vid lyssning. **TX** lyser när tangenten är intryckt.

Avsluta samtalet genom att trycka på **RESET**. Sätt tillbaka mikrofonen i hållaren.

MRG

Om du trycker på **SCAN** väljer stationen själv en ledig kanal. Läs i kapitlet **Passning** om hur du programmerar kanaler.

För övrigt som tonutrustad.

Utgående samtal – tonutrustad

Passning – standard
Passning – tonutrustad
Öppen trafik Övrigt
Egna anteckningar

Passning

Stationen kan passa ett antal kanaler för att söka efter samtal eller anrop. Stationen lyssnar då på varje inprogrammerad kanal ett kort ögonblick innan den kopplar över till nästa kanal. Om du vill koppla in dig på en passad kanal, förfar du enligt kapitlet **Inkommande samtal**.

Standard

All passning och programmering skall göras med MONITOR i läge OFF. Passning sker på de kanaler som är programmerade under sifferknapp **9**. (Vi avråder från mer än sex passnings-kanaler.)

Start **MANUAL** + **SCAN** **SCAN** blinkar nu.

Stopp **MANUAL**

**Programme-
ring av kanaler** **MANUAL** + **R** + kanalnummer + **SCAN** + **9**

Radering **MANUAL** + **R** + kanalnummer + **SCAN** + **0**

Passning på alla kanaler

Det går att passa samtliga kanaler i stationen. Om stationen är utrustad med många kanaler tar det lång tid, och vi avråder från denna typ av passning.

Start **MANUAL** + ***** + **1**. Sifferfönstret TONE visar nu --

Stopp **MANUAL**

Passning – standard
Passning – tonutrustad
Öppen trafik Övrigt
Egna anteckningar

Prioritetskanal

En prioriterad kanal kan programmeras in i stationen. Den kommer då att passas var annan sekund, oavsett om du lyssnar på någon annan kanal eller oavsett var i passningskedjan stationen befinner sig.

Start **PRIO** **PRIO** börjar lysa.

Stopp **MANUAL**

Programme-
ring av priori-
tetskanal

MANUAL + **R** + kanalnummer + **PRIO** + **9**

Radering **MANUAL** + **R** + kanalnummer + **PRIO** + **0**



Tonutrustad

All passning och programmering skall göras med MONITOR i läge OFF.

Passning sker på de kanaler som är programmerade under sifferknapp **8**.
(Högst tre kanaler.)

Start **MANUAL** + **SCAN** **SCAN** blinkar nu.

Stopp **MANUAL**

Programme-
ring av kanaler

MANUAL + **R** + kanalnummer + **SCAN** + **8**

Radering **MANUAL** + **R** + kanalnummer + **SCAN** + **0**

MRG

Samma som tonutrustad.

Öppen trafik

Tonutrustad

Öppen trafik används för muntliga anrop över tonutrustad C 60.

- Start** Välj kanal.
- Sätt MONITOR i läge ON. Lyssna. Tryck på sändningstangenten när du vill anropa.
- Stopp** Sätt MONITOR i läge OFF.

MRG C 60 med MRG har inte möjlighet till öppen trafik.



Övrigt

- Till/Från** Sätt på apparaten genom att trycka in volym-ratten.
- Brusspär** Vrid den yttre ringen SQL så att så att **BUSY** slocknar eller så att eventuellt brus precis upphör.
- Ljusstyrka** Sifferfönstret har två olika nivåer på ljusstyrkan.
- ger konstant hög ljusstyrka.
 - ger hög ljusstyrka vid manövreringen som återgår till låg styrka efter fem sekunder.
- Tryck på **R** + + ***** och välj sedan mellan eller .
- Ljudsignaler** En korrekt knapptryckning kvitteras med en kort ljudsignal. Feltryckning, till exempel val av otillåten kanal, signaleras med en lång ljudsignal.