

Niros TRX1001/Ericsson P502 – 69 MHz

M: Effekttval

- L = 1 Watt
- M = 2,5 Watt
- H = 5 Watt

Kanal 8

S: Brusspär

Till/Från, Kort tryck = Nedkoppling

Vänsterpil:

TSP = Tx subton PÅ
TSA = Tx subton AV
RSP = Rx subton PÅ
RSA = Rx subton AV
AVK = CCIR Avkodning PÅ
AVA = CCIR Avkodning AV

Belysning

VHS-kö



Eget ID byte kan ske om Till + S trycks in direkt efter tillslag.

Högerpil:

KAN = Kanalval Tryck VÄLJ vrid på ratten. Bekräfta med VÄLJ.
5T = 5-tonsanrop
11T = 11-tonsanrop
ALL = Scan Alla
1-8 = Scan Kan 1 -8
ÅR = Scan ÅR Riks 1 och 2

Inmatning av selektivanrop:
Tryck VÄLJ vrid på ratten till önskad siffra, tryck VÄLJ vrid till nästa siffra osv...

Kanaler

1. 69,0125
2. 69,0375
3. 69,0625
4. 69,0875
5. 69,1125
6. 69,1375
7. 69,1625
8. 69,1875
55. ÅR Riks 1
56. ÅR Riks 2
97. Scan ÅR
98. Scan 1-8
99. Scan alla