

RADIOINSTALLATION C 602 I SKOTER



ERICSSON 

ERICSSON RADIO SYSTEMS SVERIGE AB
Box 2034. 172 48 SUNDBYBERG
Tel: 08-757 94 00. Fax: 08-733 07 02

RADIOINSTALLATION C 602/S 70M I SKOTER

Utrustningen kan manövreras från två platser, dels från manöverenheten vid förarplatsen, dels från radiostationen placerad i aluminiumboxen vilken sitter fastspänd i bagageboxen.


Förarplatsens tangentsats, display och indikatorer fungerar på samma sätt som radiostationens. Skillnaden är att enheten kompletterats med en ratt för displayens ljusstyrka. Dessutom är tangenterna överdragna med gummiskydd. Till utrustningen hör också indikeringslampan på motorhuvens vänstra sida.

Indikeringslampan blinkar vid varje inkommande individanrop, detta för att du lättare skall uppmärksamma anropet vid högt motorljud eller om du har lämnat skotern. Lampan blinkar i 15 sekunder eller till dess nedkopplings- eller taltangent trycks.

TALTANGENT/VOLYM

TALTANGENT
Trycks vid tal,
släpps ut vid lyssning.

VOLYM



ANSLUTNING AV HEADSET

VIKTIGT!

- Skoter skall ha särskild kodplugg märkt **SK** efter anropsnumret.
- Kontrollera att aluminiumboxens lock är stängt och att boxen är ordentligt fastspänd. Vibrationer kan annars skada utrustningen.

Beskrivningen visar utrustningens placering på skotern. För information om radiostationens handhavande hänvisas till separat bruksanvisning för station C 602.




MANÖVERENHET

LJUSSTYRKA
Ratt för ljusstyrka
till displayen.

INDIKERINGSLAMPA
Blinkar vid inkommande
individanrop.

TILL/FRÅN

LARM



RADIOUTRUSTNING

TALTANGENT
Trycks vid tal,
släpps ut vid lyssning.

RADIOSTATION C 602

HÖGTALARE


KODPLUGG

LARMTANGENT

TILL/FRÅN

VOLYM

SÅKRING 6 A +
säkringshållare innehållande
en reservsäkring 6 A



RIKSPOLISSTYRELSEN
Teknikbyrå

ERICSSON